

Divine


BC1160L-2

BC1260L-2

Clarinete

Clarinet

Klarinette



BC1160L-2-0

Clarinette Sib · Bb Clarinet · B-Klarinette

BC1260L-2-0

Clarinette La · A Clarinet · A-Klarinette

BC1160L-2 Sib · Bb · B		BC1260L-2 La · A · A				
				BARILS	BARRELS	BIRNEN
1	F30671AGPD		Baril 63mm	Barrel 63mm	Birne 63mm	
	F30524AGPD		Baril 64mm	Barrel 64mm	Birne 64mm	
	F30525AGPD		Baril 64.5mm	Barrel 64.5mm	Birne 64.5mm	
	F30659AGPD		Baril 65mm (standard Sib et La)	Barrel 65mm (standard for Bb and A)	Birne 65mm (Standard für B und A)	
	F30530AGPD		Baril 66mm	Barrel 66mm	Birne 66mm	
	F30670AGPD		Baril 67mm	Barrel 67mm	Birne 67mm	
				CORPS DU HAUT	UPPER JOINT	OBERSTÜCK
2	F34006AG	F34011AG	Corps du haut	Upper joint	Oberstück	
3	F35008DAGE	F35011DAGE	Clé de chalumeau	Register key	Überblasklappe	
4	F35000TAGE	F35001TAGE	Anneau de pouce	Thumb ring	Daumenring	
5	F35171DAGP	F35172DAGP	1e cadence	1st trill key	A-Triller	
6	F35178DAGP	F35179DAGP	2e cadence	2nd trill key	A/B-Triller	
7	F35185DAGP	F35187DAGP	3e cadence	Side F#/C# key	Seiten-Fis	
8	F35193DAGE	F35195DAGE	4e cadence	Side Eb/Bb key	Seiten-Es	
9	F35157DAGE	F35158DAGE	Clé de La	A key	A-Klappe	
10	F35164DAGE	F35165DAGE	Clé de Lab	Ab key	As-Klappe	
11	F35131TAGE	F35132TAGE	Anneau de Sol	F# ring key	G-Brille	
12	F35138TAGP	F35143TAGP	Correspondance du haut	A/D ring key	B-Brille	
13	F35150DAGP	F35151DAGP	Clé de Sib	Cross Eb/Bb key	Es/B-Klappe	
14	F35031DAGE	F35895DAGE	Clé de Sol#	G# key	Gis-Klappe	
				CORPS DU BAS	LOWER JOINT	UNTERSTÜCK
15	F34005AG	F34010AG	Corps du bas	Lower joint	Unterstück	
16	F12689AG		Support de pouce	Thumb rest	Daumenhalter	
17	F35039DAGP	F35044DAGP	Clé de Fa#	Cross B/F# key	H/Fis-Klappe	
18	F35049TAGP	F35052TAGP	Correspondance du bas	Bottom joint ring keys	Fis-Brille	
19	F35099DAGP	F35103DAGP	Clé d'Ut	F/C key	F/C-Klappe	
20	F35088TAGP	F35090TAGP	Clé de Si	E/B key	E/H-Klappe	
21	F35074TAGP	F35078TAGP	Clé d'Ut#	F#/C# key	Fis/Cis-Klappe	
22	F35689DAGP	F35405DAGP	Clé de Mib	Ab/Eb key	As/Es-Klappe	
23	F35909TAGE	F35910TAGE	Correction de Fa	F correction key	Tief F-Verbesserung	
24	F35022DAG	F35025DAG	Bras de Si	E/B lever	E/H-Heber	
25	F35121DAG	F35123DAG	Bras d'Ut#	F#/C# lever	Fis/Cis-Heber	
26	F35495TAGE	F35622TAGE	Levier de Mib	Eb lever	Es-Heber	
27	F35064DAG	F35065DAG	Levier d'Ut	C lever	C-Heber	
				PAVILLON	BELL	BECHER
28	F30500DAG		Pavillon Sib/La	Bell Bb/A	Becher B/A	

	BC1160L-2 Sib · Bb · B		BC1260L-2 La · A · A		PIÈCES D'ENTRETIEN	REPAIR SUPPLIES	REPARATURARTIKEL
	A14702/N				Liège biseauté noir 82.5 x 11 x 2.5	Tenon cork black 82.5 x 11 x 2.5	Zapfenkork schwarz 82.5 x 11 x 2.5
	A14701/N				Liège biseauté noir 77.5 x 11 x 2.5	Tenon cork black 77.5 x 11 x 2.5	Zapfenkork schwarz 77.5 x 11 x 2.5
	A14703/N				Liège biseauté noir 93 x 12 x 2.5	Tenon cork black 93 x 12 x 2.5	Zapfenkork schwarz 93 x 12 x 2.5
	F35853				Jeu de tampons Tosca/Divine Sib/La	Set of pads Tosca/Divine Bb/A	Polstersatz Tosca/Divine B/A
	A11455				Piton de bras métal avec joint torique	Side lever pin, metal with O-ring	Mitnehmer für Seitenheber, Metall mit O-Ring
	F12689AG				Support de pouce	Thumb rest	Daumenhalter
	F31507	F33391			Tube chalumeau	Register tube	Überblashülse
	F31517AG				Chevalet	Trill guide	Trillerhalter
	F31512AG				Bosse de pouce	Thumb bush	Daumenhülse
	A10501				Joint torique pour bosse de pouce	O-ring for thumb bush	O-Ring für Daumenhülse
	F13746T	F13747T			Jeu de vis charnière et pointe Tosca / Divine	Set of rod and point screws Tosca / Divine	Satz Walzen und Spitzs- chrauben Tosca / Divine
	A11237				Vis à pointe	Point screw	Spitzschraube
	A11301				Vis à bois	Wood screw	Holzschraube
	F41018				Vis à réglage avec piton	Adjusting screw with pin	Stellschraube mit Piton
	F11428				Vis à réglage avec petit amortisseur	Adjusting screw with small bumper	Stellschraube mit kleinem Dämpfer
	A11298				Vis à ressorts plats	Screw for flat springs	Federschraube
	F35890				Jeu de ressorts aiguilles clarinette Sib/La	Set of needle springs Bb/A clarinet	Satz Nadelfedern B/A-Klarinette
	F13717				Jeu de ressorts plats et aiguilles clar Sib/La	Set of flat and needle springs for Bb/A clarinet	Satz Blatt und Nadelfedern für B/A-Klarinette

		ACCESSOIRES	ACCESSORIES	ZUBEHÖR
	A12240	Ligature «Harmonie»	Ligature «Harmonie»	Blattschraube «Harmonie»
	A12250	Couvre-bec	Mouthpiece cap	Kapsel
	F17600M	Couvre-tenon corps du haut (coté baril)	Tenon cap upper joint (barrel side)	Zapfenschoner Oberstück (oben)
	F17601P	Couvre-tenon corps du haut (coté cdb)	Tenon cap upper joint (lower joint side)	Zapfenschoner Oberstück (unten)
	A0218	Trousse rangement accessoires	Pouch for accessories	Zubehör-Täschchen
	BCA0135	Lubrifiant pour liège noir	Lubricant for black tenon corks	Schmierstoff speziell für schwarzen Zapfenkork
	A0222	Ecouvillon	Swab	Durchziehwischer
	A0220	Protège-clarinette étui simple	Protection cloth single case	Abdecktuch Einzeltui
	A0221	Protège-clarinette étui double	Protection cloth double case	Abdecktuch Doppeletui
	BCA821D	Etui simple (clarinette Sib)	Single case (Bb)	Einzeletui (B-Klar)
	BCA822D	Etui double (clarinette Sib+La)	Double case (Bb+A)	Doppeletui (B+A)
	BCA821DH	Housse étui simple	Cover for single case	Überzug für Einzeletui
	BCA822DH	Housse étui double	Cover for double case	Überzug für Doppeletui