


E11

BC2501-2-0GB
 BC2501L-2-0
 BC2501L-2-0GB
 BC2501N-5-0
 BC2501N-5-0GB
 BC2501NL-5-0
 BC2501NL-5-0GB
 BC2401-2-0

Clarinette
 Clarinet
 Klarinette



Clarinette Sib · Bb Clarinet · B-Klarinette

	argentée silver-plated versilbert	nickelée nickel-plated vernicket	levier Mib Eb lever Es-Heber	étui malette case Koffer-Etui	Gigbag
BC2501-2-0GB	✓				✓
BC2501L-2-0 (≤2015)	✓		✓	✓	
BC2501L-2-0GB	✓		✓		✓
BC2501N-5-0		✓		✓	
BC2501N-5-0GB		✓			✓
BC2501NL-5-0 (≤2015)		✓	✓	✓	
BC2501NL-5-0GB		✓	✓		✓

Clarinette La · A Clarinet · A-Klarinette

BC2401-2-0	✓			✓	
------------	---	--	--	---	--

Sib argentée Bb silver-plated B versilbert	Sib nickelée Bb nickel-plated B vernicket	La argentée A silver-plated A versilbert
BC2501(L)-2	BC2501N(L)-5	BC2401-2

n°				BARILS	BARRELS	BIRNEN
1	BCK2501-610			Baril 61mm	barrel 61mm	Birne 61mm
	BCK2501-620		BCK2401-620	Baril 62mm (standard La)	barrel 62mm (standard A)	Birne 62mm (Standard A-Klar)
	BCK2501-630			Baril 63mm	barrel 63mm	Birne 63mm
	BCK2501-640	BCK2501N-640		Baril 64mm (standard Sib)	barrel 64mm (standard Bb)	Birne 64mm (Standard B-Klar)
	BCK2501-650			Baril 65mm	barrel 65mm	Birne 65mm
	BCK2501-660			Baril 66mm	barrel 66mm	Birne 66mm
	BCK2501-670			Baril 67mm	barrel 67mm	Birne 67mm
				CORPS DU HAUT	UPPER JOINT	OBERSTÜCK
2	BCK2501-390	BCK2501N-390	BCK2401-390	Corps du haut	upper joint	Oberstück
3	BCK2501-307	BCK2540-307	BCK2401-307	Clé de chalumeau	register key	Überblasklappe
4	BCK2501-308	BCK2540-308	BCK2401-308	Anneau de pouce	thumb ring	Daumenring
5	BCK2501-309	BCK2540-309	BCK2401-309	1e cadence	1st trill key	A-Triller
6	BCK2501-310	BCK2540-310	BCK2401-310	2e cadence	2nd trill key	A/B-Triller
7	BCK2501-311	BCK2540-311	BCK2401-311	3e cadence	F#/C# trill key	C-Triller (Seiten-Fis)
8	BCK2501-312	BCK2540-312	BCK2401-312	4e cadence	Eb/Bb trill key	B-Triller (Seiten-Es)
9	BCK2501-301	BCK2540-301	BCK2401-301	Clé de La	A key	A-Klappe
10	BCK2501-302	BCK2540-302	BCK2401-302	Clé de Lab	Ab key	As-Klappe
11	BCK2501-304	BCK2540-304	BCK2401-304	Anneau de Sol	F# ring key	G-Brille
12	BCK2501-303	BCK2540-303	BCK2401-303	Correspondance du haut	A/D ring key	B-Brille
13	BCK2501-305	BCK2540-305	BCK2401-305	Clé de Sib	cross Eb/Bb key	Es/B-Klappe
14	BCK2501-306	BCK2540-306	BCK2401-306	Clé de Sol#	C#/G# key	Cis/Gis-Klappe

Sib argentée Bb silver-plated B versilbert BC2501(L)-2	Sib nickelée Bb nickel-plated B vernickelt BC2501N(L)-5	La argentée A silver-plated A versilbert BC2401-2
---	--	--

				CORPS DU BAS	LOWER JOINT	UNTERSTÜCK
15	BCK2501-490	BCK2501N-490	BCK2401-490	Corps du bas - pareil pour modèles avec et sans levier Mib	lower joint - identical for models with or without out Eb lever	Unterstück - gleich für Modelle mit und ohne Es-Heber
16	BCK100-E11FS* / F35060AG	BCK100-E11FN	BCK100-009S* / F35817AAG	Support de pouce	thumb rest	Daumenhalter
17	BCK2501-420	BCK2540-420	BCK2401-420	Clé de Fa#	cross B/F# key	H/Fis-Klappe
18	BCK2501-421	BCK2540-421	BCK2401-421	Correspondance du bas	bottom joint ring keys	Fis-Brille
19	BCK2501-418	BCK2540-418	BCK2401-418	Clé d'Ut	F/C key	F/C-Klappe
20	BCK2501-415	BCK2540-415	BCK2401-415	Clé de Si	E/B key	E/H-Klappe
21	BCK2501-417	BCK2540-417	BCK2401-417	Clé d'Ut# - modèles sans levier Mib	F#/C# key - models without Eb lever	Fis/Cis-Klappe - Modelle ohne Es-Heber
	BCK2501L-417	BCK2540L-417		Clé d'Ut# - modèles avec levier Mib	F#/C# key - models with Eb lever	Fis/Cis-Klappe - Modelle mit Es-Heber
22	BCK2501-419	BCK2540-419	BCK2401-419	Clé de Mib - modèles sans levier Mib	Ab/Eb key - models without Eb lever	As/Es-Klappe - Modelle ohne Es-Heber
	BCK2501L-419	BCK2540L-419		Clé de Mib - modèles avec levier Mib	Ab/Eb key - models with Eb lever	As/Es-Klappe - Modelle mit Es-Heber
24	BCK2501-414	BCK2540-414	BCK2401-414	Bras de Si - modèles sans levier Mib	E/B lever - models without Eb lever	E/H-Heber - Modelle ohne Es-Heber
	BCK2501L-414	BCK2540L-414		Bras de Si - modèles avec levier Mib	E/B lever - models with Eb lever	E/H-Heber - Modelle mit Es-Heber
25	BCK2501-413	BCK2540-413	BCK2401-413	Bras d'Ut# - modèles sans levier Mib	F#/C# lever - models without Eb lever	Fis/Cis-Heber - Modelle ohne Es-Heber
	BCK2501L-413	BCK2540L-413		Bras d'Ut# - modèles avec levier Mib	F#/C# lever - models with Eb lever	Fis/Cis-Heber - Modelle mit Es-Heber
26	BCK2501L-422	BCK2540L-422		Levier de Mib	Eb lever	Es-Heber
27	BCK2501-416	BCK2540-416	BCK2401-416	Levier d'Ut	C lever	C-Heber
				PAVILLON	BELL	BECHER
28	BCK2501-500B	BCK2501N-500B	BCK2401-500B	Pavillon	bell	Becher

N.B.

En 2015 deux jeux de clés étaient utilisés pour les E11 sans levier de Mib.

En conséquence la référence pour une clé de La nickelée par exemple, peut être ou BCK2540-301 ou BCK2540-301V.

Ceci concerne les matricules entre 1.196.386 and 1.213.626.

En cas besoin d'une clé ou d'un corps pour une clarinette de cette année, nous contacter.

N.B.

In 2015, two different sets of keys were in use for the E11 models without Eb lever.

Therefore, the code for a nickel plated A key might be either BCK2540-301 or BCK2540-301V.

This concerns serial numbers between 1.196.386 and 1.213.626.

If you need a key or body part for one of these, please contact us.

Achtung:


















Im Jahr 2015 wurden für E11-Modelle ohne Es-Heber 2 verschiedene Klappensätze verwendet.

Die Artikelnummer einer vernickelten A-Klappe kann daher beispielsweise entweder BCK2540-301 oder BCK2540-301V sein.

Betroffen sind Klarinetten mit Seriennummern zwischen 1.196.386 und 1.213.626.

Wenn Sie hierfür eine Klappe oder ein Korpusstück benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Sib argentée Bb silver-plated B versilbert	Sib nickelée Bb nickel-plated B vernickelt	La argentée A silver-plated A versilbert
BC2501(L)-2	BC2501N(L)-5	BC2401-2

				PIÈCES D'ENTRETIEN	REPAIR SUPPLIES	REPARATURARTIKEL
	BCK2501-170	BCK2501N-170	BCK2501-170	Virole haut de baril	top barrel ring	oberer Birnenring
	BCK2501-171	BCK2501N-171	BCK2501-171	Virole bas de baril	bottom barrel ring	unterer Birnenring
	BCK2501-175	BCK2501N-175	BCK2501-175	Virole corps du bas	tip ring lower joint	Stückenring Unterstück
	BCK2501-176	BCK2501N-176	BCK2501-176	Virole pavillon	top bell ring	oberer Becherring
	BCK200-PF			Jeu de tampons baudruche	set of skin pads	Polstersatz Fischhaut
	BCK2501-800			Jeu de vis à pointe (x9 A11237)	set of point screws (x9 A11237)	Spitzschraubensatz (x9 A11237)
	BCK2540-600		BCK2540-600	Jeu de vis charnière	set of rod screws	Walzenschraubensatz
	A11337			Vis à réglage plastique (clé du Lab)	adjusting screw, plastic (Ab key)	Stellschraube Plastik (As-Klappe)
	BCK2501-300		BCK2401-300	Jeu de ressorts aiguilles	set of needle springs	Satz Nadelfedern
	BCK2501-400		BCK2401-400	Jeu de ressorts plats	set of flat springs	Satz Blattfedern
	BCK2540-700			Lot de vis à ressorts plats (10 pc)	set of flat spring screws (10 pc)	Satz Federschrauben (10 Stk)
	BCK2501-178	BCK2540-178	BCK2401-178	Tube chalumeau	register tube	Überblashülse
	BCK2501-179	BCK2540-179	BCK2501-179	Bosse de pouce	thumb bush	Daumenhülse
	BCK2501-180	BCK2540-180	BCK2501-180	Chevalet	trill guide	Trillerhalter
	BCK100-E11FS* / F35060AG	BCK100-E11FN	BCK100-009S* / F35817AAG	Support de pouce	thumb rest	Daumenhalter
	A11301			Vis à bois	wood screw	Holzschraube
	BCK100-225 * / A11340			Piton de bras	side lever pin	Mitnehmer ("Piton") für Seitenheber

Sib argentée Bb silver-plated B versilbert	Sib nickelée Bb nickel-plated B vernickelt	La argentée A silver-plated A versilbert
BC2501(L)-2	BC2501N(L)-5	BC2401-2

			ACCESSOIRES	ACCESSORIES	ZUBEHÖR	
	BCK100-STBS		BCK100-STBS	Set bec / couvre-bec / ligature AG	set of mouthpiece / cap / ligature SP	Set Mundstück / Kapsel / Blattschraube versilbert
		BCK100-STBN		Set bec / couvre-bec / ligature NI	set of mouthpiece / cap / ligature NP	Set Mundstück / Kapsel / Blattschraube vernickelt
	BCK000-SCN		Ecouvillon	swab	Durchziehwischer	
	A0203/2016		Tube graisse BC pour liège	cork grease BC	Zapfenfett BC	
	BC99521/18		Gigbag simple clar Sib	Bb clarinet single gigbag	Einzeletui Gigbag B-Klar	
	BCC2501		Etui simple clar Sib	Bb clarinet single case	Einzeletui B-Klar	
			BC321A	Etui simple clar La	A clarinet single case	Einzeletui A-Klar